

Рекомендации по консервации/ расконсервации композитных резервуаров

Последовательность действий при консервации изделия перед хранением:

1. убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри изделия;
2. установить в ответные горловины колодцев фанерные щиты;
3. заглушить ответные горловины колодцев обслуживания технической пленкой плотностью 300 мкм, зафиксировать пленку по периметру горловины скотчем, допускается применять термоусадочную пленку аналогичной плотности;
4. заглушить соединительные патрубки технической пленкой 300 мкм, зафиксировать пленку скотчем, допускается применять термоусадочную пленку аналогичной плотности;
5. проверить наличие маркировки на изделии.

Хранение изделий на объекте заказчика:

1. подготовить ровную площадку для хранения изделий;
2. предусмотреть меры, исключающие возможность механического повреждения изделий (ограждение, информационные таблички, очистка от мусора и острых предметов);
3. резервуары расположить горизонтально на подготовленной поверхности;
4. зафиксировать положение резервуара противооткатными брусками из дерева;
5. технические колодцы обслуживания допускается хранить в горизонтальном положении, с фиксацией противооткатными брусками из дерева;
6. не допускать укладывать изделия друг на друга;
7. распределительные, поворотные, контрольные колодцы расположить вертикально на подготовленной площадке, используя основание колодца;
8. при выполнении погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться требованиями соответствующих СНиПов, инструкций по монтажу изделия и такелажных схем;
9. при длительном хранении изделия на площадке (более 1 мес.) предусмотреть защиту изделий от воздействий солнечного света (навес, укрытие плотной негорючей тканью).